



O rolo do Kanalex vem amarrado por camada para facilitar o desenrolar do duto.





Preparar o fundo de vala com areia ou terra, isentos de elementos pontiagudos.




O duto Kanalex deve ser esticado a fim de retirar curvas e contra curvas desnecessárias ao longo da vala.




Os dutos devem ser alinhados longitudinal, vertical e horizontalmente com auxílio de espaçadores, pentes, tijolos, pontaletes, etc.
A distância entre os dutos deve ser de aproximadamente 5 cm.



Lançar o material granular (areia, pedra ou back fill) com cuidado, evitando o desalinhamento e movimentação dos dutos.



A compactação deve ser feita por camada. As camadas intermediárias devem ser compactadas manualmente, de 5 em 5 cm. A última camada deve ser compactada com uso do compactador mecânico (sapo). Espessura mínima de 20 cm da última camada.



O mandril deve ser utilizado para verificação da integridade do duto após a compactação.
Solicite à Kanaflex este acessório ou sua dimensão.

